

### CATEGORIE

- ▶ INCHIOSTRO ALIMENTARE
- ▶ LAMPADE
- ▶ MICRO SD & CHIAVETTE USB
- ▶ PC ACCESSORI
- ▶ SICUREZZA
- ▶ STAMPANTE ETICHETTE ADESIVE
- ▶ CARTUCCE TONER LASERJET
- ▶ CARTUCCE TONER LASERJET A COLORI
- ▶ CARTUCCE INKJET SERBATOIO
- ▶ CARTUCCE INKJET TESTINA
- ▶ CARTUCCE TONER PER FOTOCOPIATORI
- ▶ CARTUCCE A NASTRO PER ETICHETTATRICI E STAMPANTI AD AGHI
- ▶ TTR ROTOLI FAX
- ▶ TONER KIT DI RICARICA E RIGENERAZIONE
- ▶ INCHIOSTRI E CARTA FOTOGRAFICA
- ▶ ACCESSORI E RICAMBI PER SMARTPHONE E TABLET

## RESET BROTHER CARTUCCIA TONER TN1050 E TAMBURRO DR1050

### PROCEDURA RESET TONER CARTUCCIA TN1050 PER BROTHER DCP 1510 1512 (MULTIFUNZIONE SENZA FAX)

1. Premere il tasto MENÙ;
  2. Scorrere il menù con la freccia verso il basso fino a selezionare la voce "Info Macchina" e premere il tasto OK;
  3. Scorrere il menù con la freccia verso il basso fino a selezionare la voce "Reset Tamb.";
  4. Tenere premuto il pulsante OK fino a quando non appare sul display "Reset-Esci";
  5. Premere il pulsante "Inizio" (come per fare una fotocopia);
  6. Premere la freccia verso l'alto fino a selezionare il valore 10;
  7. Premere il tasto OK. Dovrebbe apparire "Accettato";
  8. Premere il pulsante "Stop/Uscita" fino a tornare nel menù principale;
- Ora è possibile stampare.

### PROCEDURA RESET TONER CARTUCCIA TN1050 PER BROTHER MFC 1810 (MULTIFUNZIONE CON FAX)

1. Premere il tasto MENÙ;
2. Scorrere il menù con la freccia verso il basso fino a selezionare la voce "Info Macchina" e premere il tasto OK;
3. Scorrere il menù con la freccia verso il basso fino a selezionare la voce "Reset Tamb.";
4. Tenere premuto il pulsante OK fino a quando non appare sul display "Reset-Esci";
5. Ignorare quanto appare sopra e premere in sequenza i tasti \*11 ;
6. Sul display appare la scritta "Accettato";
7. Spegner e riaccendere la stampante.

### PROCEDURA RESET TONER CARTUCCIA TN1050 PER BROTHER HL 1110 1112 (STAMPANTE)

1. Spegner la stampante;
  2. Premere e tenere premuto il tasto di accensione;
  3. Una volta che entrambe le luci sono accese, aprire il coperchio sempre mantenendo premuto il pulsante di accensione;
  4. Rimuovere il gruppo di stampa dalla stampante (Toner+Tamburo);
  5. Rilasciare il pulsante di accensione;
  6. Reinstallare il gruppo di stampa nella stampante e chiudere il coperchio superiore;
  7. Premere due volte consecutive il pulsante di accensione;
  8. Fare una piccola pausa;
  9. Premere sei volte consecutive il pulsante di accensione.
- Ora è possibile stampare.